MR. COFFEE®

©2014 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc.is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE:JAH).

©2014 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. es una subsidiaria de Jarden Corporation (NYSE:JAH).

U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) Canada 1-800-667-8623
Visit us at www.mrcoffee.com / Visítenos en www.mrcoffee.com

Printed in China/Impreso en China
BVMC-FPK Series_14ESM1

P.N. 174218
GCDS-MRC33310-JC

MR. COFFEE®

User Manual
ELECTRIC FRENCH PRESS

Manual del Usuario
PRENSA FRANCESA ELÉCTRICA

MODEL/MODELO BVMC-FPK Series

www.mrcoffee.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not immerse this appliance, in water or any other liquid.
4. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
5. Unplug the power base or detachable cord from the power outlet when not in use, before repositioning and before cleaning. Allow to cool before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Sunbeam may cause hazards or injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Ensure that the french press is properly located on the power base, or properly attached to the detachable cord before switching on.
12. Remove the french press from power base or unplug french press from wall outlet before filling or pouring. Do not attempt to remove the french press from the power base or unplug from wall outlet until it is switched off, manually or automatically.
13. Use the french press only with the power base or detachable cord supplied and vice-versa.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of air flow underneath the appliance.
16. Extreme caution must be used when handling or moving french press and pouring from french press containing boiling water or coffee.
17. Scalding may occur if the lid is removed during the heating cycle.
18. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
19. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
20. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 15 amps and 120 volts. The extension cord should be grounding type, 3-wire cord. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over the counter top or table where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
21. Do not switch on the appliance unless there is at least 0.5 liters of water in it.
22. The water level in the appliance must not exceed the “MAX” mark on the water level gauge.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 2-3 3/20/14 10:27 AM

PRECAUTIONS:

WARNING: TO AVOID SCALDING, handle this french press with care as water is heating, boiling, and cooling. The lid must remain in place during use to avoid steam burns. Keep spout away from persons as scalding can result from steam.

1. Place the electric french press well back from the edge of the counter.
2. This french press is intended for boiling WATER ONLY. Do not heat any other liquid or attempt to cook any food in this appliance.
3. Hand wash only.
4. Do not exceed the “Max” water level mark when filling. Overfilling could cause hot water to boil out of the spout.
5. Do not hold the switch on as this may damage the auto shut-off mechanism.
6. Carry or move electric french press by handle only.
7. French press body may get very hot, be careful when handling.
8. Do not immerse the french press, power base or detachable cord in water or any other liquid.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Table of Contents

Important Safeguards 2
Precautions 4
Table of Contents 5
Diagram of Parts 5
How to boil water 6
How to make coffee 7
How to make tea 9
Anti boil-dry device 11
Care and Cleaning 11
Limited Warranty 13

DIAGRAM OF PARTS

1. Plunger handle
2. Lid
3. Handle
4. Kettle
5. Plunger with mesh filter
6. Temperature indicator
7. On/Off button
8. Base
9. Cord and plug

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 4-5 3/20/14 10:27 AM

How to Boil Water

Figure 1

1. Remove the lid and pour fresh water to the “max” level, which is one liter (approximately one quart). (Figure 1)
2. Replace the brewing lid and lift the plunger up and turn clockwise to have the axle of the plunger clipped and hold underside the lid.
3. Place the French Press on its base station by positioning it so the stud on the base fits into the hole on the underside of the appliance. (Figure 2)
4. Plug the unit in by inserting the plug into the socket. Extension cords are not recommended.
5. Press the On/Off button (⏻).
6. The temperature indicator lights up by the 195°F mark and the unit begins to heat the water.

Figure 2

7. Once the water reaches boiling 212°F, the indicator begins to flash and the unit switches off. Note: Once the water has cooled slightly, the unit will turn on and off to maintain the temperature at a constant 195°F. The unit will automatically switch off after 25 minutes. (Figure 3)

Figure 3

8. If you want to keep the water warm at a temperature below 195°F, you can choose to directly heat the cold water up to the lower temperature of 112°F or 160°F and keep the warm water maintained at the set temperature by pressing the On/Off button one or more times at the beginning of the appliance being switched on. You can also choose to heat up the cold water to 212°F first, and then set a lower temperature of 112°F or 160°F to maintain the warm water at the set temperature. The difference is that for the second option, you have to wait until the water is heated up to 212°F first. When the temperature indicator for 195°F starts to flash, press the “On/Off” button again one or more times to set the lower temperature to 112°F or 160°F that you want the warm water to be maintained at. At this mode the water will be kept warm at a lower temperature, and the appliance will not switched off itself.

How to Make Coffee

Selecting and Measuring Ground Coffee

For best results, use a level tablespoon for ground coffee measurements. Make sure you use coarsely ground coffee for a perfect brew.

Suggested Coffee Measurement chart	
To Brew	Ground Coffee
6 cups	12 level tablespoons
4 cups	8 level tablespoons
2 cups	4 level tablespoons
(1 level tablespoon = 5 gm/0.34 oz of ground coffee)	

Figure 1

1. Remove the lid and pour fresh water to the “max” level, which is one liter (approximately one quart). (Figure 1)
2. Replace the brewing lid and lift the plunger up and turn clockwise to have the axle of the plunger clipped and hold underside the lid.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 6-7 3/20/14 10:27 AM

3. Place the French Press on its base station by positioning it so the stud on the base fits into the hole on the underside of the appliance. (Figure 2)
4. Plug the unit in by inserting the plug into the socket. Extension cords are not recommended.
5. Press the On/Off button (⏻).
6. The temperature indicator lights up by the 195°F mark and the unit begins to heat the water. Note: While the water is heating, it is recommended to grind the coffee beans. Grinding fresh coffee beans is an important step in brewing a great cup of coffee in a French press. It is recommended that the grind should be more coarse than an auto drip grind. Some grinders have a “French Press” or “Percolator” setting to indicate coarse grind. The proper grind should look similar to bread crumbs.

Figure 2

7. Once the water reaches boiling 212°F, the indicator begins to flash and the unit switches off. Note: Once the water has cooled slightly, the unit will turn on and off to maintain the temperature at a constant 195°F. The unit will automatically switch off after 25 minutes. (Figure 3)

Figure 3

8. Immediately after the water has boiled and the unit has shut off, add 12 level heaping tablespoons of coarsely- ground coffee) for 32 ounces of water. Stir coffee gently. Note: The taste of coffee is personal, but it is recommended to use 2 level tablespoons per “cup” of water (about a 5oz coffee cup).It is best to add the coffee and to stir it well into the water within 2 minutes of the time the power switch and the red light go “OFF”. This ensures that the infusion starts at the optimum temperature of 195°F. (Figure 4)

Figure 4

9. Replace the brewing lid and push the plunger handle down slightly so that the ground coffee is covered by the water. (Figure 5)
10. Rich, full-bodied coffee flavor will be extracted at the perfect temperature in five minutes. After extraction, slowly press the plunger down into the carafe until it stops. The coffee is now ready to serve. Note: The finer the grinds coffee used the shorter the extraction time. (Figure 6)
11. If you do not plan to drink the coffee within 20-30 minutes it is desirable to transfer and hold the brewed coffee in a thermal carafe to retain its flavor and temperature. Reheating the coffee by any means can increase oxidation and result in flavor degradation or possibly a mild burnt flavor. Coarser grinds are recommended to minimize the amount of fine grinds in the coffee. Also, be aware, there will be some grinds in the bottom of your cup, it is best not to go for the last drop!

Figure 5

Figure 6

How to make Tea

1. Thoroughly clean the French press, paying careful attention to removing coffee residues from the mesh plunger. If there is a significant amount of coffee residue, consider cleaning the plunger parts in the top rack of an automatic dishwasher, or soaking in some soapy water. Rinse well before use. If residue remains, you should consider another way of brewing your cup of tea.

Figure 1

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 8-9 3/20/14 10:27 AM

2. Remove the brewing lid and pour fresh water to the "max" level, which is one liter (approximately one quart). Add only the amount of water needed for the cups of tea that are going to be poured as soon as the first steep of tea is completed. (Figure 1)
3. Replace the brewing lid and lift the plunger up and turn clockwise to have the axle of the plunger clipped and hold underside the lid. (Figure 2)
4. Place the French Press on its base station by positioning it so the stud on the base fits into the hole on the underside of the appliance.

Figure 2

5. Plug the unit in by inserting the plug into the socket. Extension cords are not recommended.
6. Press the On/Off button (⏻).
7. The temperature indicator lights up by the 195°F mark and the unit begins to heat the water.
8. Once the water reaches boiling (212°F), the indicator begins to flash and the unit switches off. Note: Once the water has cooled slightly, the unit will turn on and off to maintain the temperature at a constant 195°F. The unit will automatically switch off after 25 minutes. (Figure 3)

Figure 3

9. After the water has boiled and the unit has shut off, Measure and add about 4 level teaspoons of leaves for one quart of water or proportionately less tea for a fractional pot of water. Stir the leaves into the water promptly so that the leaves can swell and begin the steeping process. (Figure 7)
10. Replace the brewing lid and push the plunger handle down slightly so that the tea is covered by the water. The ideal steeping time is about 4 minutes, but

Figure 7

herbal teas usually are steeped longer. Green teas and partially fermented teas generally are steeped at lower temperatures. You can let the hot water sit for a few minutes to cool slightly before adding the tea. Follow the recommendations of your tea provider. To obtain a stronger tea use more tea but do not extend the steeping time significantly unless you prefer tea with an added tannin (slightly bitter) taste. The more flavorful components of tea extract first and the tannin related components come out with longer steeping time. Alternatively if you wish to hold the tea hot for more than 20 minutes, consider transferring the tea to a vacuum thermal carafe which will retain its heat and flavor for several hours.

Anti boil-dry device

If you switch the appliance on without there being any water in it or when the water level is too low, the anti boil-dry device will automatically switch it off. The appliance can be switched on normally as soon as it is filled with a sufficient amount of water.

CLEANING

When cleaning the appliance, you should pay attention to the following:

- Remove the plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down completely before cleaning it base, cord or plug in water, and no water must be allowed to enter the appliance base.
- Clean the appliance and base by wiping with a damp cloth. A little detergent can be added if the appliance is heavily soiled.
- Do not use scouring pads, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as they can damage the external surfaces of the appliance.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 10-11 3/20/14 10:27 AM

- IMPORTANT! Allow the appliance to dry fully after cleaning before using again.
- The appliance must not be used if the base or the underside of the appliance is wet.
- Ensure the appliance is clean and dry before storage.

DESCALING

The lime content of ordinary tap water means lime scale may gradually be deposited inside the appliance. This lime scale may be loosened using acetic acid, vinegar, or descaler, available in supermarkets, etc.

1. Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold water, 3 cups of white vinegar and 3 cups water or follow the instructions on the descaler packaging.
2. Pour the solution into the appliance and switch on using the On/Off button.
3. Boil until the appliance switches off automatically.
4. Leave the solution in the appliance for approx. 10 minutes before emptying.
5. Empty the solution from the appliance. Remove any stain remaining inside by rubbing with a damp cloth.
6. Fill the appliance with clean water. Place the appliance on power base and bring to a boil, then discard water. Repeat and the appliance will be ready to use.

WARRANTY INFORMATION

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 12-13 3/20/14 10:27 AM

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 14-15 3/20/14 10:27 AM

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún artefacto eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para disminuir riesgos de incendio, descargas eléctricas yo algunas lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina.
2. No toque las superficies calientes. Use los guantes o agarraderas.
3. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja este artefacto en agua o en cualquier otro líquido.
4. La supervisión de adultos cercana es necesaria cuando se utilice cualquier artefacto por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe la base de potencia o cable de extensión del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, antes de cambiarlo de sitio y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de limpiar el artefacto.
6. No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado ni después de un mal funcionamiento del artefacto, o si se ha dañado de alguna manera. Devuelva este artefacto solamente al centro de servicio autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o ajustarlo.
7. El uso de accesorios distintos a los recomendados por Sunbeam podría ocasionar riesgos o lesiones.
8. No lo use a la intemperie.

9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador o que toque superficies calientes.
10. No coloque el artefacto sobre o cerca de una hornilla caliente de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
11. Asegúrese de que la prensa francesa esté correctamente situado sobre la base o también conectado al cable conector antes de encenderlo.
12. Retire la prensa francesa de la base o desconecte la prensa francesa del tomacorriente antes del llenado o vaciado. No intente quitar la prensa francesa de la base o desenchufarlo del tomacorriente de pared hasta que no esté apagado, de forma manual o automática.
13. Utilice la prensa francesa sólo con la base o cable conector suministrado y vice-versa.
14. No use el artefacto para otros fines que no sea el concebido.
15. Úselo solamente sobre una superficie dura, plana nivelada, para evitar la interrupción del flujo de aire por debajo del artefacto.
16. Debe tener mucho cuidado al manipular o mover la prensa francesa y también al verter de la prensa francesa cuando contenga agua hirviendo o café.
17. Pueden ocurrir quemaduras si se quita la tapa durante el ciclo de calentamiento.
18. Se ha provisto un cable de extensión corto a fin de disminuir el riesgo de que dicho cable cauce tropiezos o se enrede con otro cable más largo.
19. Un cable de extensión puede ser usado si se utiliza con lasprecauciones adecuadas.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 16-17 3/20/14 10:27 AM

20. Si se usa un cable de extensión, la potencia eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos de 15 amps y 120 voltios. El cable de extensión debe ser tipo conexión a tierra, de 3 hilos. El cable de extensión debe acomodarse de formatal que no cuelgue de la mesa o mostrador, para evitar serhalada por niños o causar tropiezos accidentales.
21. No encienda el aparato a menos que haya por lo menos 0,5 litros de agua dentro del mismo.
22. El nivel del agua en el aparato no debe superar el nivel "MAX" del indicador de nivel de agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES:

CUIDADO: PARA EVITAR QUEMADURAS, manipule esta prensa francesa con cuidado ya que el agua se calienta, hierve y se enfria. La tapa debe permanecer en su lugar durante el uso para evitar quemaduras de vapor. Mantenga el pico alejado de las personas ya que el vapor puede quemar.

1. Coloque la prensa francesa eléctrica bien hacia atrás alejado del borde del mostrador.
2. Esta prensa francesa está destinado a hervir AGUA SOLAMENTE. No caliente ningún otro líquido, ni intente cocinar algún alimento en este aparato.
3. Sólo lave a mano.
4. No exceda la marca "Max" de nivel del agua al llenar. Llenarla en exceso podría hacer que el agua haga ebullición hacia afuera por el pico.

5. No mantenga oprimido el interruptor de encendido ya que esto puede dañar el mecanismo de auto-apagado.
6. Lleve o mueva la prensa francesa eléctrica solo por el asa.
7. La prensa francesa puede llegar a estar muy caliente, tenga cuidado al manipularlo.
8. No sumerja la prensa francesa, la base o el cable conector en agua o en ningún otro líquido.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 18-19 3/20/14 10:27 AM

Tabla de Contenidos

Precauciones Importantes 16
Precauciones 18
Tabla de Contenidos 20
Diagrama de las Partes 20
Cómo hervir agua 21
Cómo preparar café 22
Cómo preparar té 24
Dispositivo de ebullición en seco 26
Cuidado y Limpieza 26
Garantía Limitada 28

DIAGRAMA DE LAS PARTES

1. Perilla del Émbolo
2. Tapa
3. Asa
4. Hervidor
5. Émbolo con filtro de malla
6. Indicador de temperatura
7. Botón de encendido / apagado (On/Off)
8. Base
9. Cable y enchufe

Cómo Hervir Agua

Figura 1

1. Retire la tapa y vierta agua fresca hasta el nivel “max”, que es un litro (aproximadamente un cuarto de galón). (Figura 1)
2. Vuelva a colocar la tapa y levante el émbolo hacia arriba y gire hacia la derecha para que el eje del émbolo calce y sujete la parte inferior de la tapa.
3. Coloque la prensa francesa en su base colocándolo en posición de forma que el cilindro de la base encaje en el agujero de la parte inferior del aparato. (Figura 2)

Figura 2

4. Enchufe la unidad insertando el enchufe en el tomacorriente. No se recomiendan los cables de extensión.
5. Pulse el botón On / Off (⏻).
6. El indicador de temperatura se ilumina en la marca de 195 °F y la unidad comienza a calentar el agua.
7. Una vez que el agua llegue a ebullición en 212 °F, el indicador comienza a destellar y la unidad se apaga. Nota: Una vez que el agua se haya enfriado un poco, la unidad se enciende y apaga para mantener una temperatura constante de 195 °F. La unidad se apagará automáticamente después de 25 minutos. (Figura 3)

Figura 3

8. Si desea mantener el agua caliente a una temperatura por debajo de 195 °F, se puede elegir calentar directamente el agua fría a una temperatura más baja de 112 °F o 160 °F y mantener el agua caliente a esa temperatura, pulsando el botón de encendido / apagado una o más veces al comenzar el encendido del aparato. También puede elegir calentar el agua fría a 212 °F primero y a continuación,

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 20-21 3/20/14 10:27 AM

establecer una temperatura menor de 112 °F o 160 °F para mantener el agua caliente a la temperatura programada. La diferencia es que en la segunda opción, usted tiene que esperar hasta que el agua se caliente hasta 212 °F primero. Cuando el indicador de temperatura de 195 °F comienza a destellar, pulse el botón “On / Off” de nuevo, una o más veces para ajustar la temperatura inferior a 112 °F o 160 °F para mantener esa temperatura. En esta forma el agua se mantiene caliente a una temperatura inferior y el aparato no se apaga por sí mismo.

Cómo Preparar Café

Selección y Medición de Café Molido

Para obtener mejores resultados, utilice una cucharada rasa de café molido para las mediciones. Asegúrese de que utiliza café molido grueso para un colado perfecto.

Tabla de Medidas de Café Sugeridas	
Para Colar	Café Molido
6 tazas	12 cucharadas rasas
4 tazas	8 cucharadas rasas
2 tazas	4 cucharadas rasas
1 cucharada rasa = 5 gm/0.34 oz de café molido	

1. Retire la tapa y vierta agua fresca hasta el nivel “max”, que es un litro (aproximadamente un cuarto de galón). (Figura 1)
2. Vuelva a colocar la tapa y levante el émbolo hacia arriba y gire hacia la derecha para que el eje del émbolo calce y sujete la parte inferior de la tapa.

Figura 1

3. Coloque la prensa francesa en su base colocándolo en posición de forma que el cilindro de la base encaje en el agujero de la parte inferior del aparato. (Figura 2)
4. Enchufe la unidad insertando el enchufe en el tomacorriente. No se recomiendan los cables de extensión.
5. Pulse el botón On / Off (⏻).
6. La luz indicadora de la temperatura se ilumina en la marca de 195 °F y la unidad comienza a calentar el agua. Nota: Mientras el agua se está calentando, es recomendable moler los granos de café. Moler los granos frescos de café es un paso importante en el colado para una magnífica taza de café en la prensa francesa. Es recomendable que cuando se muela, los granos queden más gruesos que aquellos que normalmente se utilizan para colar. Algunas moledoras de café tienen una opción de “French Press” or “Percolator” que indican un molido grueso. El tamaño apropiado del café molido es similar a las migas de pan.

Figura 2

7. Una vez que el agua llegue a ebullición en 212 °F, el indicador comienza a destellar y la unidad se apaga. Nota: Una vez que el agua se haya enfriado un poco, la unidad se enciende y apaga para mantener una temperatura constante de 195 °F. La unidad se apagará automáticamente después de 25 minutos. (Figura 3)

Figura 3

8. Inmediatamente después que el agua haya hervido y la unidad se haya apagado, agregue 12 cucharadas colmadas de café molido grueso para 32 onzas de agua. Mezcle suavemente el café. Nota: El sabor del café es personal, pero es recomendable usar 2 cucharadas rasas por

Figura 4

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 22-23 3/20/14 10:27 AM

"taza" de agua (alrededor de una taza de 5 oz de café). Es mejor agregar el café y mezclarlo bien en el agua dentro de los 2 minutos siguientes al apagado de tanto la luz roja como de la unidad. Esto asegura que la infusión se inicia a la temperatura óptima de 195 °F. (Figura 4)

Figura 5

9. Vuelva a colocar la tapa y empuje la perilla del émbolo hacia abajo ligeramente para que el café molido sea cubierto por el agua. (Figura 5)
10. Riquísimo, un sabor de café con gran cuerpo será extraído a la temperatura perfecta en cinco minutos. Después de la extracción, presione lentamente el émbolo hacia abajo dentro de la jarra hasta que se detenga. El café ya está listo para servir. Nota: Mientras más fino sea el café molido usado más corto es el tiempo de extracción. (Figura 6)

Figura 6

11. Si usted no va a beber el café dentro de 20-30 minutos es recomendable transferir y mantener el café preparado en una jarra térmica para conservar su sabor y temperatura. Recalentar el café por cualquier medio puede aumentar la oxidación y dar lugar a degradación del sabor o posiblemente un leve sabor a quemado. Se recomienda moler los granos más gruesos para reducir al mínimo la cantidad de grumos en el café. Además, tenga en cuenta, habrá algunas grumos de café en el fondo de su taza, lo mejor es no beber hasta la última gota!

Cómo preparar Té

1. Limpie a fondo la prensa francesa, prestando especial atención a la eliminación de residuos de café de la malla del émbolo. Si hay una cantidad significativa de residuos de café, considere la posibilidad de limpiar las piezas del émbolo en la parte superior de un lavaplatos

automático o sumergirlas en un poco de agua jabonosa. Enjuague bien antes de usar. Si aún quedan residuos, se deberá considerar otra forma de elaboración de su taza de té.

2. Retire la tapa y vierta el agua fresca hasta el nivel "max", que es un litro (aproximadamente un cuarto de galón). Agregue sólo la cantidad de agua necesaria para las tazas de té que van a ser vertidas tan pronto como se complete el paso de remojo del té. (Figura 1)

Figura 1

3. Vuelva a colocar la tapa y levante el émbolo hacia arriba y gire hacia la derecha para que el eje del émbolo calce y sujete la parte inferior de la tapa. (Figura 2)
4. Coloque la prensa francesa en su base colocándolo en posición de forma que el cilindro de la base encaje en el agujero de la parte inferior del aparato.
5. Enchufe la unidad insertando el enchufe en el tomacorriente. No se recomiendan los cables de extensión.

Figura 2

6. Pulse el botón On / Off (⏻).
7. El indicador de temperatura se ilumina por la marca 195 °F y la unidad comienza a calentar el agua.
8. Una vez que el agua llegue a punto de ebullición (212 °F), el indicador comienza a parpadear y la unidad se apaga. Nota: Una vez que el agua se haya enfriado un poco, la unidad se enciende y apaga para mantener la temperatura a una temperatura constante de 195 °F. La unidad se apagará automáticamente después de 25 minutos. (Figura 3)

Figura 3

9. Después de que el agua haya hervido y la unidad se ha apagado, Mida y agregue unas 4 cucharaditas rasas de

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 24-25 3/20/14 10:27 AM

hojas para un cuarto de galón de agua o proporcionalmente menos té para menor cantidad de agua. Ponga las hojas en el agua rápidamente de manera que las hojas puedan remojarse y comenzar el proceso de infusión. (Figura 7)

Figura 7

10. Vuelva a colocar la tapa y empuje la perilla del émbolo suavemente hacia abajo para que el té sea cubierto por el agua. El tiempo ideal para la infusión es de aproximadamente 4 minutos, pero los tés de hierbas por lo general se llevan más tiempo. Los tés verdes y tés parcialmente fermentados generalmente logran una infusión a temperaturas más bajas. Puede dejar que el agua caliente repose por unos minutos para enfriar un poco antes de agregar el té. Siga las recomendaciones de su proveedor de té. Para obtener un té más fuerte use más de té, pero no extiende el tiempo de remojo significativamente a menos que prefiera el té con un sabor de tanino añadido (ligeramente amargo). Los componentes con mayor sabor del té se extraen primero y los componentes relacionados con el tanino salen con un tiempo de reposo más largo. Alternativamente, si desea mantener el té caliente por más de 20 minutos, considere pasar el té a una jarra térmica que mantendrá su calor y sabor durante varias horas.

Dispositivo de ebullición en seco

Si se prende el aparato sin que haya agua adentro o cuando el nivel del agua es demasiado bajo, el dispositivo de ebullición en seco automáticamente lo apagará. El aparato se puede conectar normalmente tan pronto como se llene con una cantidad suficiente de agua.

LIMPIEZA

Al limpiar el aparato, se debe prestar atención a lo siguiente:

- Retire el enchufe del tomacorriente y permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarle la base, el cable o el enchufe, no se debe permitir que el agua entre a la base del aparato.
- Limpie el aparato y la base frotando con un paño húmedo. Un poco de detergente puede ser añadido si el aparato está muy sucio.
- No use esponjas de alambre y ninguna forma de solventes fuertes o productos de limpieza abrasivos para limpiar el aparato, ya que pueden dañar la superficie externa del aparato.
- IMPORTANTE! Deje que el aparato se seque por completo después de la limpieza antes de volver a usarla.
- El aparato no debe ser utilizado si la base está mojada o si el aparato está mojado por debajo.
- Asegúrese de que el aparato esté limpio y seco antes de guardarlo.

DESCALCIFICACIÓN

El contenido de cal del agua del grifo significa que la cal puede ser depositada gradualmente en el interior del aparato. Esta cal se puede aflojar con ácido acético, vinagre o algún descalcificador disponible en supermercados, etc.

1. Mezcle 100 ml de ácido acético con 300 ml de agua fría, 3 tazas de vinagre blanco y 3 tazas de agua o siga las instrucciones en el envase del descalcificador.
2. Vierta la solución en el aparato y prenda con el botón de encendido / apagado.
3. Hierva hasta que el aparato se apague automáticamente.
4. Deje la solución en el aparato durante 10 minutos aproximadamente antes de vaciar.
5. Vacíe la solución del aparato. Quite cualquier mancha restante de adentro frotando con un paño húmedo.
6. Llene el aparato con agua limpia. Coloque el aparato sobre su base y lleve a ebullición, luego bote el agua. Repita y el aparato estará listo para su uso.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 26-27 3/20/14 10:27 AM

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un

Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el Límite de Responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 28-29 3/20/14 10:27 AM

Cómo Solicitar el Servicio en Garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-334-0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

BVMC-FPK Series_14ESM1.indd 30-31 3/20/14 10:27 AM